


Manuel d'utilisation de NOTTI





Manuel d'utilisation de NOTTI



Rendez-vous sur notre page tutorielle pour plus d'infos et de vidéos http://www.wittidesign.com/tutorial/notti

Allumer / Eteindre NOTTI

- 1) Appuyez de manière prolongée (3 secondes) sur le bouton d'alimentation de NOTTI.
- 2) Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lumière. Veuillez noter que les notifications peuvent être reçues même lorsque la lumière est éteinte.

Connecter et utiliser NOTTI

- 1) Téléchargez l'application gratuite NOTTI sur l'App Store ou Google Play. Tapez Notti dans le moteur de recherche.
- 2) Pour connecter NOTTI, lancez l'application. Activez Notti pour recevoir les notifications puis sélectionnez Notti. Dès appairage, veuillez entrer le code « 123456 »
- 3) Vous pouvez utiliser l'application NOTTI pour faire ceci:
 - · Ajuster la couleur et la luminosité
 - Personnaliser les notifications
 - · Lancer la lecture de musiques
 - · Paramétrer le réveil via alarme et lumière
 - Renommer NOTTI

Réception des notifications

- 1) Vous devrez appairer NOTTI pour recevoir des notifications. Pour cela allez dans l'onglet Notification de l'application. Pour appairer veuillez saisir le code « 123456 »"
- 2) Lorsque vous recevez une notification, Notti clignotera de la couleur correspondante. Si vous recevez plus d'une notifications, les couleurs correspondantes clignoteront à tour de rôle.
- 3) Si vous lisez une notification sur votre téléphone, la couleur correspondante sur Notti s'éteindra. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation de manière brève pour effacer toutes les notifications (qui resteront sur le téléphone)
- 4) Vous pouvez personnaliser dans l'application la liste des notifications que vous voulez recevoir et, pour chacune, choisir la couleur correspondante
- 5) NOTTI se connectera automatiquement à votre Smartphone dès qu'il sera à portée (veuillez vous assurer que le Bluetooth est activé)
- 6) Une fois que vous vous être appairé à NOTTI, les autres téléphones ne pourrons plus y avoir accès. Vous devrez dissocier Notti dans le menu Bluetooth de votre téléphone avant que d'autres téléphones puissent être associés.

Mode Musique

- 1) Cliquez sur l'onglet Musique dans l'application NOTTI
- 2) Cliquez sur le bouton Playlist pour sélectionner les titres que vous souhaitez jouer
- 3) Vous pouvez utiliser la roue colorée pour choisir la couleur à afficher ou cliquez sur l'icone de la roue multicolore pour lancer des changements aléatoires.

Réglage du réveil lumineux

- 1) Cliquez sur l'onglet Réglage / Setting dans l'application NOTTI
- 2) Choisissez l'heure du réveil souhaité ainsi que la couleur
- 3) NOTTI s'allumera progressivement 5 minutes avant l'heure de réveil saisie
- 4) L'arrêt de l'alarme se fait à partir du téléphone. Appuyez sur la notification du téléphone pour arrêter l'alarme.

Recharge de NOTTI

- 1) Utilisez le câble micro USB pour charger NOTTI via son port Micro USB. Entrée 5V.
- 2) L'indicateur lumineux de batterie clignotera pendant la charge de Notti et restera allumé une fois totalement chargé.
- 3) La charge totale de Notti devrait durer environ 2 à 3 heures.
- 4) L' indicateur lumineux de batterie clignotera pendant 30 secondes lorsque le niveau de charge de batterie sera bas.
- 5) Merci de charger totalement la batterie de Notti avant la première utilisation.

Problèmes

- 1) La lumière ne s'allume pas
 - Veuillez brancher à un chargeur USB pour vous assurer que Notti est chargé. Appuyez de manière prolongée (3 secondes) le bouton d'alimentation pour vous assurer que Notti est allumé.
- 2) Impossible de trouver Notti dans l'application
 - Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Vérifiez également qu'aucun autre téléphone n'est pas déjà connecté à Notti. Si le problème persiste, redémarrez Notti et l'application.
- 3) L'application NOTTI ne peut pas contrôler Notti
 - Assurez-vous que le Bluetooth est activé. L'application pourrait s'être déconnectée de Notti. Retournez dans la page de démarrage et sélectionnez à nouveau Notti. Si le problème persiste, redémarrez Notti et l'application.
- 4) Les notifications ne sont pas reçues
 - Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si seulement une notification spécifique ne peut être reçue, veuillez la désactiver et la réactiver à nouveau dans l'onglet Notification. Si aucune notification n'est reçue, essayez de dissocier Notti, de le relancer et le connecter à nouveau.
- 5) Le changement de nom de Notti n'a pas été effectué Veuillez redémarrer Notti immédiatement après le changement de nom, puis vérifiez à nouveau le nom.
- 6) La couleur de la lumière semble ne pas être la bonne La couleur de Notti peut varier lorsque le niveau de batterie est faible. Veuillez totalement recharger Notti pour voir si le problème disparaît.

Pour plus d'aide, veuillez nous contacter à cette adresse : service@wittidesign.com



Manuel d'utilisation de NOTTI http://www.wittidesign.com/manuals/notti/



Application Notti

http://www.wittidesign.com/download/notti/



Keyword: Notti



FCC and CE manual

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Due to the used enclosure material, the GSM mobile phone shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher. The connection to so called power USB is prohibited.

Do not use the mobile phone in the environment at too high or too low temperature, never expose the mobile phone under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for the phone and accessories is 0°C-40°C.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Regulatory Conformance

Hereby, Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

For the declaration of conformity, visit the Web site www.wittidesign.com/certification.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some or all member states of the European Union (EU)











Limited Warranty 1 year. http://www.wittidesign.com/warranty